

スーパーフライ設営方法

マキシム ナノ用 レインフライ



マキシムフライより裾まわりが大きく張り出すタイプです。やや広い幕営スペースと設営の手間がかかりますが、雨水の跳ね上がった泥水なども効果的にシャットアウトします。

- 1 まずテント本体の設営を張り網の固定までしっかりと終了してください。そしてフライシートの表裏を確認し、双方の入口面を合わせて覆い被せます。6-7人用は前後面に入口があるので、エスペースのマークを目印に合わせてください。
- 2 フライシートの頂点内側の紐を、テント本体の頂点ポール交差部に結びます。(6-7人用は3ヶ所を固定)それを中心に裾のショックコードを放射状に張り出し、シワが出ないようにペグで固定していきます。ペグダウンの場合にはショックコードのループを直接固定してください。石などを使用する際には付属の張り網を使用してください。

コーナーの4ヶ所(6-7人用は6ヶ所)は本体の張り網を固定したペグと兼用もできますが、風などの状況に応じて別に固定すると耐風性が高まります。フライシートの裾には直接石などを載せないでください。

マキシム-Xにも使用可能です。

- ご不明な点は販売店、または弊社までお問い合わせください。
- この取扱説明書は仕様改良のため予告なく変更することがあります。